
Schaltventil Typ 504/90

0504 2040 090

Ausgabe: 03.95



Bei Ersatzteilbestellung ist die im Ventilkörper eingeschlagene Nummer anzugeben!

Pos.	Ersatzteil-Nr.	Gegenstand		St.
1	0501 2301 025	Ventilkörper		1
2	0000 9201 251	Verschlußschraube		1
3	600 193	Dichtring	A 36x42x2	3
4	0000 2316 052	Steuerkolben		1
5	516 919	Sprengring	SW 22	1
6	0000 9301 255	Schraubenfeder		1
7	0000 2305 060	Federteller		1
8	0000 9301 023	Schraubenfeder		1
9	567 012	Kugel	6 mm III	1
10	604 006	Zylinderring	Ø 18	1
11	0501 2307 014	Ventilkegel		1
12	0000 2303 101	Ventilsitz		1
13	0000 9301 001	Schraubenfeder		1
14	567 492	Nadelrolle	3x33,8	1
15	0000 2309 075	Ventilstift		1
16	0000 9407 005	Profilring		1
17	610 045	O-Ring	29,2x3,0	1
18	0000 2303 085	Ventilsitz		1
19	475 201	Verschlußschraube	M 10x1	1
20	600 164	Dichtring	A 10x16x1,5	1
21	0000 2303 102	Ventilsitz		1
22	610 028	O-Ring	21,4x2,5	1
23	0000 9407 011	Profilring		1
24	0000 9301 040	Schraubenfeder		1
25	0501 2307 015	Ventilkegel		1
26	0000 9301 037	Schraubenfeder		1

Pos.	Ersatzteil-Nr.	Gegenstand		St.
27	0000 2305 061	Federteller		1
28	0000 9201 252	Verschlußschraube		1
29	506 903	Sechskant-Bundmutter	M 8	1
30	440 046	Zylinderschraube	M 8x25	1
	574 419	Loctite Nr. 242	(zu Pos. 19)	
31	0000 2052 056	**Pneum. Kippventilbetätigung, vollst.**		1
32	0504 2040 099	**Pneum. Umschalter Typ 504/99, vollst.**		1