
Abstellventil Typ 503/58

0503 2040 058

Ausgabe: 10.04

Bei Ersatzteilbestellung ist die im Ventilkörper eingeschlagene Nummer anzugeben.



Pos.	Ersatzteil-Nr.	Gegenstand		St.
1	0000 2303 096	Ventilsitz		1
2	610 011	O-Ring	12,3x2,4	2
3	612 286	Stützring		2
4	0000 2319 028	Führungsbuchse		2
5	516 211	Sicherungsring	20x1	1
6	612 006	Abstreifring	4/6	2
7	0000 2309 081	Ventilstift		1
8	0000 9301 230	Druckfeder		1
9	610 035	O-Ring	24,2x3,0	1
10	0000 9202 105	Führungsschraube		1

Pos.	Ersatzteil-Nr.	Gegenstand	St.