
010.0901

11/2010

PALFINGER

BS....

Abstützzylinder BS438B
Stabilizer ram BS438B
Stabilisateur BS438B



Stützteller nicht im Lieferumfang enthalten, diese müssen als Zubehör gesondert bestellt werdenr

The support plates are not included in the delivery, they mast be ordered separatly as accessoires.

Les pieds de bequille ne font pas partie de la fournituro, ils doivent etre commandes separement– comme accessoires.

PALFINGER

BS....

Abstützzylinder BS438B
Stabilizer ram BS438B
Stabilisateur BS438B

zu Tafel / to figure / voir planche **010.0901**

11/2010

Nr. No. No.	Ersatzteil Nr. Sparepart no. No Piece de rechange	Stk. Qty. Nbre.	Teilebezeichnung	Description	Nomenclature	Abmessung Dimension Dimension
1	UP1077A	1	Abstützzylinder	Stabilizer ram	Verin de stabilisateur	
2	HY1043A	1	Zylinderrohr	Cylinder tube	Cylindre	
3	TD 596A	1	Dichtsatz	Seal kit	Pochette de joints	
4	HSK 083B	1	Kolbenstange	Piston rod	Tige de Piston	
5	HV 371A	1	Zylindermutter	Cylinder nut	Ecrou de verin	
6	HBS3279	1	Deckel	Cover	Couvercle	
7	ES 344	4	Schraube	Screw	Vis	M 6x20 DIN 933
8	HBS3280	1	Lagerbuchse	Bearing bush	Bague de palier	
9	HXE3179	1	Stützteller	Stabilizer plate	Plaque de stab.	
10	EA 412	1	Schmiernippel	Grease nipple	Graisseur	M 6x1 H1 71412
11	HXE3230	1	Stützenverlängerung	Adapter	Rallonge	STT="200"
11	HXE9162	1	Stützenverlängerung	Adapter	Rallonge	STT="100"
12	ES1447	1	Schraube	Screw	Vis	M 10x100 DIN912
13	EM 021	1	Mutter	Nut	Ecrou	M 10 DIN 985
14	ES 041	10	Schraube	Screw	Vis	M 12x25 DIN 912