
FASSI

15-01-29
0M40A01G0



M40A.1 Standard
M40A001 BASE-ROTATION-COLUMN ASSEMBLY

Pos	Code	Description	Um	Qty	From	To	W1	W2
1	39020	SUPPORT	NR	1.0				
2	TA733	PLUG	NR	1.0				
3	BZ265	BUSH	NR	*1.0				
4	BZ101	BUSH	NR	*1.0				
5	IN845	GREASE NIPPLE	NR	12.0				
6	TA973	PLUG	NR	2.0				
7	39033	COLUMN	NR	1.0				
8	BZ200	BUSH	NR	4.0				
9	39133	RING	NR	1.0				
10	BZ263	BUSH	NR	*1.0				
11	BZ262	BUSH	NR	*1.0				
12	39129	HELICAL WHEEL	NR	1.0				
13	39130	STOP	NR	1.0				
14	39182	SCREW	NR	1.0				
15	CU985	BEARING	NR	2.0				
16	20057	RING NUT	NR	1.0				
17	VI808	SCREW	NR	2.0				
18	MT139	HYDRAULIC MOTOR	NR	1.0				
19	VI742	SCREW	NR	16.0				
20	VI803	SCREW	NR	2.0				
21	RE259	WASHER	NR	2.0				
22	20061	COVER	NR	1.0				
23	VI632	SCREW	NR	3.0				
24	RE278	WASHER	NR	3.0				
25	39145	HALF RING	NR	2.0				
26	39132	DUST COVER RING	NR	1.0				
27	FS991	CLAMP	NR	1.0				
28	VI675	SCREW	NR	2.0				
29	39131	SCREW	NR	1.0				
31	39122	PIN	NR	1.0				
32	AS967	CIRCLIP	NR	8.0				
33	39126	RAM	NR	1.0				
34	VA241	VALVE	NR	1.0				
35	VI593	SCREW	NR	1.0				
36	RP201	WASHER	NR	1.0				
37	DA633	NUT	NR	1.0				
38	NI946	NIPPLE	NR	1.0				
39	RS967	UNION	NR	1.0				
40	RV906	UNION	NR	1.0				
41	20127	PIPE	NR	1.0				
42	39154	PIPE	NR	1.0				
43	RR808	WASHER	NR	1.0				
44	TA737	PLUG	NR	1.0				
45	39105	FORK	NR	2.0				

M40A.1 Standard
M40A001 BASE-ROTATION-COLUMN ASSEMBLY

Pos	Code	Description	Um	Qty	From	To	W1	W2
46	39104	CONNECTING ROD	NR	2.0				
47	39123	PIN	NR	1.0				
48	39125	PIN	NR	1.0				
49	39124	PIN	NR	2.0				
50	AS996	CIRCLIP	NR	2.0				
97	M040P001	FIXING KIT FOR STANDARD CRANE	NR	*1.0				